

OPH de l'Angoumois

Informations Locataires

Utilisation de votre chaudière

Pour une bonne utilisation de votre chaudière, voici un certain nombre de manipulations courantes :

- 1) **Allumage de l'appareil** : vérifiez si le robinet gaz est bien ouvert et si la chaudière est alimentée électriquement. Pour les chaudières avec veilleuse, appuyez et maintenez le bouton poussoir afin que le gaz arrive et appuyez sur l'allumeur piézo-électrique qui fera l'étincelle. Une fois la veilleuse allumée, continuez à maintenir le bouton poussoir environ 30 secondes.
Si la veilleuse ne tient pas allumée, répétez l'opération. Vérifiez ensuite la pression d'eau en rajouter si nécessaire
- Pour les chaudières sans veilleuse : vérifiez si le gaz et l'électricité sont ouverts. Mettre le sélecteur marche/arrêt sur position marche.
- 2) **Rajout d'eau dans la chaudière** : L'aiguille des manomètres doit être situées entre 1 et 2 bars. Les vannes ou robinets sont en général situés sous la chaudière. Pour la majorité des chaudières, la notice technique est imprimée sur le capot ou sous la chaudière.
- 3) **Remplacement des piles du thermostat d'ambiance** : les thermostats d'ambiance sont équipés de 2 ou 3 piles de 1,5 volts. Nous vous conseillons de les remplacer au début de chaque saison de chauffe.
- 4) **Passage du mode été au mode hiver** : agissez sur le sélecteur été/hiver de la chaudière.
- 5) **Réglage d'ambiance** : sur certains thermostats d'ambiance, la notice technique est imprimée sur le capot.

Conseils pratiques : En cas d'absence prolongée, placez votre installation en position « hors gel ». Si votre installation est équipée de robinets thermostatiques, maintenez-les en permanence été comme hiver, en position ouverte.

En cas de persistance de panne, ne tentez surtout pas de « bricoler » votre installation ; contactez alors la société E.C.C au 05.45.37.35.35.